

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Cette bouilloire est dotée de la fonction Arrêt automatique, qui permet une utilisation en toute sécurité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bouilloire
- Filtre du bec verseur (amovible)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	1850–2200 W
Capacité	1,7 L
Longueur du câble	0,75 m

Mise en marche

- Branchez le câble de l'alimentation du socle à une prise de secteur 220 à 240 V.
- Pour éliminer les résidus éventuels, rincez la bouilloire avant la première utilisation : versez de l'eau jusqu'à la graduation maximum "MAX".
- Faites bouillir l'eau et jetez-la.

Utilisation

- Ouvrez le couvercle du pichet.
- Versez la quantité souhaitée d'eau fraîche dans le pichet. Veillez à ce que le niveau d'eau soit compris entre "MIN" et "MAX".



NOTE : Ne remplissez pas trop l'appareil. Sinon, l'eau bouillante pourrait déborder et être projetée hors de l'appareil.

- Refermez le couvercle.

- Pour allumer l'appareil, abaissez le bouton Marche/Arrêt. Le bouton Marche/Arrêt s'allume maintenant en rouge.
- Lorsque l'eau bout, l'appareil s'éteint automatiquement. Le bouton Marche/Arrêt se relève pour revenir en position de départ, et le voyant s'éteint.



NOTE : Si l'eau du robinet dont vous disposez est très calcaire ("eau dure"), il est recommandé d'utiliser un dispositif de filtrage de l'eau (une carafe filtrante par exemple). Vous pouvez également utiliser une eau en bouteille à faible teneur en calcium.

- Vous pouvez éteindre la bouilloire à tout moment manuellement, en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pour le relever.



NOTE : Lorsque le bouton Marche/Arrêt se relève automatiquement, ne le remplacez pas immédiatement en position "Marche". Cela pourrait endommager le mécanisme de contrôle.

- Si la bouilloire ne contient plus d'eau, l'appareil s'arrête automatiquement.
- Avant de verser, débranchez le cordon d'alimentation.



ATTENTION : Ne laissez jamais la bouilloire fonctionner sans surveillance, et n'ouvrez pas le couvercle pendant le processus de chauffe.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Videz toujours la bouilloire complètement, et rincez-la rapidement à l'eau claire.
- Nettoyez l'intérieur du récipient avec un liquide vaisselle doux, et rincez soigneusement à l'eau claire.
- Nettoyez la partie extérieure du récipient à l'aide d'un chiffon humide, puis utilisez un chiffon propre et sec pour sécher tout l'appareil.

- En cas de salissure importante, vous pouvez utiliser un liquide vaisselle doux pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire.
- N'utilisez pas d'objets abrasifs, qui risqueraient d'endommager la surface de l'appareil. N'utilisez pas de produit nettoyant, de solvant ou d'autres produits chimiques.



NOTE : Videz toujours le récipient complètement avant de laisser l'appareil inutilisé pendant une longue période.



ATTENTION : Ne placez jamais l'appareil sous l'eau courante.

Stockage

- Si vous n'utilisez pas la bouilloire pendant une durée prolongée, videz toute l'eau contenue dans le récipient et nettoyez l'appareil comme décrit sous **Nettoyage**.
- Séchez ensuite soigneusement la bouilloire.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Détartrage

- Détartrez la bouilloire régulièrement. Dans le cas d'une utilisation normale, deux détartrages par an sont suffisants.
- Versez du vinaigre blanc dans la bouilloire jusqu'à la graduation MAX.
- Faites bouillir le vinaigre, jusqu'à ce que la bouilloire s'éteigne automatiquement.
- Laissez agir le vinaigre dans la bouilloire toute une nuit, puis videz-le le lendemain matin.
- Versez de l'eau claire dans la bouilloire jusqu'à la graduation MAX, et faites-la bouillir.
- Videz l'appareil et rincez abondamment le récipient à l'eau claire.



NOTE : Pour le détartrage, vous pouvez également utiliser un produit de détartrage. Consultez pour cela les informations du fabricant. Il est important de rincer ensuite abondamment la bouilloire à l'eau claire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil. N'insérez aucun objet dans l'appareil.
- Placez le produit sur une surface plane, stable et résistante à l'eau.
- Placez le produit de manière à ce qu'il y ait un espace suffisant de tous les côtés (30 cm sur les côtés et au-dessus) et à ce qu'il soit bien stable et ne risque pas d'être renversé.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux, gaz ou vapeurs inflammables.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez uniquement de l'eau propre et non traitée.
- Ne versez pas d'eau froide dans le récipient si celui-ci est chaud.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise électrique avec des mains humides ou mouillées.
- Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la fiche d'alimentation, jamais sur le câble.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise électrique murale reliée à la terre et correctement installée.
- Débranchez la fiche d'alimentation avant de transporter

l'appareil, de le nettoyer ou d'effectuer une opération d'entretien, mais également lorsque vous ne l'utilisez pas.

- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC3648, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
26.08.2013